

# Installation der Software Control Configurator FM

Sie können die Software **Control Configurator FM** nur mit FPWIN Pro Version 5.3 oder höher benutzen. Nur die SPS-Typen FP-Sigma, FP2 oder FP2SH werden unterstützt.

Bevor Sie Control FPWIN Pro installieren, prüfen Sie, ob Ihr Rechner folgenden Anforderungen entspricht:

- Pentium-Prozessor oder kompatibler
- 128 MB RAM oder mehr
- CD-ROM Laufwerk
- Festplatte mit mindestens 100 MB freiem Speicherplatz
- VGA-Monitor oder kompatibler
- Maus
- COM-Schnittstelle (seriell) für den Anschluss an Ihre SPS

Bevor Sie Control FPWIN Pro installieren, muss Windows 95, 98, NT V4.0, 2000, ME, XP oder Vista bereits auf Ihrem PC installiert sein:



## ◆ Hinweise

- Soll eine Installation unter Windows 2000, XP oder Vista durchgeführt werden, benötigen Sie die Administratorrechte auf Ihrem Computer.
- Eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Microsoft Windows wird vorausgesetzt.


## Installation der Software Control Configurator FM



## ◆ Vorgehensweise

1. FPWIN Pro beenden (sofern die Software bereits ausgeführt wird)
2. CD-ROM von Control Configurator FM in CD-ROM-Laufwerk einlegen

Falls der Browser nicht automatisch startet, führen Sie die Datei **SetupControlConfiguratorFM1.exe** aus, z.B. über den Befehl "Ausführen" im Startmenü. D: steht in diesem Beispiel für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM Laufwerks.



**3. Sprache auswählen**


**4. "Software installieren" wählen**

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, die Sie durch die Installation führen.

**5. FPWIN Pro starten**

**6. Stellen Sie einen der folgenden SPS-Typen ein: FP-Sigma, FP2 oder FP2SH**

Im Projektnavigator wird der Eintrag "Fieldbus Master Unit" angezeigt.



**7. Im Projektnavigator auf "Fieldbus Master Unit" doppelklicken, um den Konfigurator zu öffnen**

Wenn Sie den Konfigurator zum ersten Mal starten, wird automatisch der Standardgerätecatalog geladen.

**8. "Nicht mehr blocken" wählen, falls die Windows-Firewall eine Sicherheitsmeldung anzeigt**

Der Konfigurator ist einsatzbereit.

# Panasonic Hotline

---

Beim Auftreten von Problemen möchten wir Sie so schnell und effektiv wie möglich unterstützen.

Sollten Sie Fragen haben, die sich nicht über die Informationen im Handbuch oder in der Online-Hilfe klären lassen, rufen Sie bitte Ihren Distributor an.

## Europa

Österreich:	02236 / 2 68 46
Benelux:	0499 / 37 27 27
Frankreich:	01 / 60 13 57 57
Deutschland:	08024 / 648-748
Irland:	01 / 4 60 09 69
Italien:	045 / 67 52 711
Skandinavien:	46 / 8 59 47 66 80
Spanien:	91 / 3 29 38 75
Schweiz:	041 / 799 70 50
Großbritannien:	01908 / 23 15 55

## Nord- & Südamerika

USA:	1 908 / 464 3550
------	------------------

## Asien

China:	800-820-3096 (Gebührenfreie Rufnummer)
Hong Kong:	852 / 2956 3118
Japan:	0120-101-550 (Gebührenfreie Rufnummer)
Singapur:	65 / 255 5473

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie Fehler in dieser Dokumentation finden oder wichtige Informationen nicht enthalten sind:

- <https://www.mew.co.jp/ac/e/user/question/index.jsp>
- Europa: tech-doc@eu.pewg.panasonic.com.

Folgende Informationen sind bei einem Kontakt wichtig:

- Die **Seriennummer** und **Versionsnummer** Ihres Produkts. Beide Nummern befinden sich auf den Original-CDs. Die Versionsnummer kann auch im Programmmenü unter **Info → Über...** abgelesen werden.
- Die auf dem PC installierte **Versions- und Service Pack Nummer von MS Windows**.
- Der verwendete **Hardwaretyp**.
- Der genaue **Wortlaut der am Bildschirm angezeigten Fehlermeldung**.
- **Welches Problem ist aufgetreten** und **was haben Sie unternommen**, um es zu beheben?
- Wie haben Sie versucht, das Problem zu lösen?